



Aktualizace modulů

Software DVIFace, umožňuje nyní aktualizaci vnitřního firmware vylepšeným způsobem, tlačítko modulu bylo doplněno o indikaci, která říká, který modul vyžaduje aktualizaci.

Na obrázku vidíte nutnost aktualizace u modulu s bílým zvýrazněným růžkem, dvojitým kliknutím je třeba vybrat modul, který má být aktualizován: . 



Po výběru se barva růžku změní na oranžovou:



Nyní je možno kliknutím  aktualizovat postupně všechny moduly, které mají oranžové růžky.